




使用控制面板



hp LaserJet 9040/9050mfp

复印

1. 轻触 COPY (复印)。
2. 轻触 Describe Original (描述原件)。
3. 轻触 Page Content (页面内容)。
4. 选择 Text (文本)、Photo (照片) 或 Mixed (混合)。
5. 调整 Density (浓度)、Sharpness (清晰度) 和 Background Removal (背景删除) 选项, 然后轻触 OK (确定)。
6. 按下 START 键。

电子邮件

1. 将原件放在玻璃板上或 ADF 中。
2. 轻触 E-MAIL (电子邮件)。
3. 如果需要, 请键入用户名和密码。
4. 完成剩余字段。
5. 轻触 Settings (设置) 选择要使用的设置, 然后轻触 OK; 或者使用默认设置。
6. 按下 START 键。


传真

1. 将原件放在玻璃板上或 ADF 中。
2. 轻触 FAX (传真)。
3. 轻触 Settings 并说明原件情况。
4. 使用键盘键入电话号码。
5. 按下 START 键。

描述原文档情况。HP LaserJet 9040/9050mfp 会自动检测原文档尺寸 (大多数尺寸)。

使用此功能选择弹出式 “what's this?” (这是什么?) 帮助, 或者使用式 “show me how” (显示如何操作) 打印详细说明。

使用此功能调整控制面板对比度。



描述副本输出情况, 包括装订选项。

使用这些控件调整扫描图像的尺寸和浓度。

MENU (菜单) 键会打开设备菜单, 包括 “Retrieve Jobs” (检索作业)。

SLEEP (睡眠模式) 键

STATUS (状态) 键显示当前的耗材状态。



STOP (停止) 键取消当前的作业。

RESET (复位) 键使设备返回配置的默认状态。

START (开始) 键

使用此功能以电子邮件方式发送文档。

使用此功能将文档传真至标准传真机。您还可以在此处选定传真设备和快速拨号。



更多帮助




或



Q3726-90958



제어판 사용



hp LaserJet 9040/9050mfp

복사

1. COPY를 누르십시오.
2. 원본 설명을 누르십시오.
3. Page Content를 누르십시오.
4. Text, Photo, 또는 Mixed를 선택하십시오.
5. Density, Sharpness, Background Removal 옵션을 조정한 다음 OK를 누르십시오.
6. 시작 단추를 누르십시오.

전자 우편

1. 원본을 유리나 ADF에 올려 놓으십시오.
2. E-MAIL을 누르십시오.
3. I창이 나타나면 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.
4. 나머지 입력란에 정보를 입력하십시오.
5. Settings, Ok를 차례로 눌러 원하는 설정을 선택하거나 기본 설정을 사용하십시오.
6. 시작 단추를 누르십시오.


팩스

1. 원본을 유리나 ADF(자동 문서 공급기)에 올려 놓으십시오.
2. FAX를 누르십시오.
3. Settings을 누르고 원본을 설명하십시오.
4. 키보드를 사용하여 전화 번호를 입력하십시오.
5. 시작 단추를 누르십시오.

원본 문서를 설명합니다.
HP LaserJet 9040/9050mfp에서 대부분의 원본 문서 크기가 자동으로 감지됩니다.

이 기능을 사용해서 팝업 창으로 표시되는 '설명' 도움말을 선택하거나 '방법 표시'를 사용하여 단계별 지침을 인쇄할 수 있습니다.

이 기능을 사용하여 제어판 밝기를 조정할 수 있습니다.



완료 옵션과 같은 인쇄된 출력물을 설명합니다.

이 제어판을 사용하여 스캔된 이미지의 크기와 농도를 조절합니다.

메뉴 - 작업 검색과 같은 장치 메뉴가 열립니다.


절전 모드

상태 - 현재 소모품의 상태가 표시됩니다.

중지 - 현재 작업을 취소합니다.

재설정 - 장치를 구성 초기 값으로 되돌립니다.

시작




이 기능을 사용하여 문서를 전자우편으로 전송할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 문서를 일반 팩스 장치로 전송할 수 있습니다. 팩스 설정 및 단축 다이얼을 선택할 수도 있습니다.




자세한 도움말은



사용 설명서 참조

또는



www.hp.com/support/lj9040mfp 참조
www.hp.com/support/clj9500mfp 참조